


EM26 96 "Compact 3-phase Energy Analyzer"





TAB 1

888888 MkWVAr Mama PF L

ENG- Displaying of water cubic meters

ITA- Visualizzazione contatore metri cubi acqua ESP- Visualización metros cúbicos de agua

ENG- Displaying of gas cubic meters

ITA- Visualizzazione contatore metri cubi gas

ESP- Visualización metros cúbicos de gas ENG- Displaying of phase-to-neutral system voltage

ITA- Visualizzazione tensione fase-neutro di sistema ESP- Visualización tensión sistema fase a neutro

ENG- Displaying of phase-to-phase system voltage ITA- Visualizzazione tensione fase-fase di sistema

ESP- Visualización tensión sistema fase a fase ENG- Displaying of max values

ITA- Visualizzazione valori massimi ESP- Visualización valores máx

ITA- Identificatore Utente

FNG- Liser ID

FSP- ID identificación de usuario

■ JOYSTICK AND KNOB FUNCTIONS Refer to fig.1. In the measurement mode: 1) push for at least 3 seconds to enter programming; 2-3-4-5) scroll the measurement and info pages (see tab. 5) according to table 3; In the "CoLour" mode set to CoL or CoL 3, any pressure of the joystick enables the back-light for at least 60 seconds. In the programming mode: 1) enter the modified value and access to the menus; 2-3) increases/decreases the values to be modified 4-5) scroll the menus. The knob (see fig. 2), prevents from accessing the programming mode when in a position. It allows the direct access to the predefined measuring pages (see table 3) when in "1", "2" and 3 positions. The measuring pages change according to the selected "APPLiCAt" parameter. The frontal red LED (fig.1) flashes proportionally to the active imported energy consumption if the selector is in " a - 1 - 2" position, and to the reactive inductive energy consumption when in position "3" (kvarh). Any kind of negative (exported) energy and power will not be managed by the front LED

The display is divided into 3 lines (as illustrated by the dotted lines in the TAB 1 table). The condition of the relevant system variable, and the PF indication is forced to "0.000".

■ MEASUREMENT PAGES AND INFORMATION PAGES

To display and scroll the measurement pages, the joystick is to be moved to directions 2-3-4-5 (see fig.1) according to table 3; To display and scroll the measurement pages relevant to the meters, the "dmd" and system values, the joystick is to be moved to direction 2. To display and scroll the current, voltage, single phase, frequency and phase sequence measurement pages, the joystick is to be moved to direction 3. To display and scroll the power and phase displacement measurement pages, the joystick is to be moved to direction 4. To display and scroll the THD current and voltage indications and solutions and solutions are solutions of the solution of the solution

■ BASIC PROGRAMMING AND RESET

To enter the complete programming mode the joystick is to be pressed in direction 1 for at least 3 sec. (see fig.1): the knob (see fig.2) is NOT to be in $\widehat{\ }$ (with the knob in tab. 7), otherwise the programming mode is not allowed. Entering the programming mode, all the measurements and control functions are inhibited

only for A, B, C and E applications and only with the knob in position and and moving the joystick towards direction 1 (see fig. 1), it will be possible to reset the CoLour: seleziona il colore e la funzione della retroilluminazione del display. only once from the switching on of the instrument)

PASS?: entering the right password (default value is 0) allows accessing the main menu. RESET: entering the password value 1357 allows accessing the "reset" menu. "rESEt UP"= peak dmd values reset; "rESEt.dnd"= dmd values reset; "PAr EnEr"= partial energy meter reset

02 CnG PASS: it allows changing the password.

03 CoLour: select the colour and the function of the display backlight. "CoL.0" = backlight is off, "CoL.01" = white backlight, "CoL.02" = blue backlight, "CoL.03" = backlight is off and flashing white/blue in case of alarm, "Col.04"= white backlight and flashing | FUNCIONES DEL JOYSTICK Y DEL INTERRUPTOR



985 PrG 465 Pr(j ⊲ DRESETd RESET white/blue in case of alarm. "Col.05"= blue backlight and flashing white/blue in case of alarm. NOTE: In case of alarm the backlighted blinking in according to the parmeter selected on the menu "Colour" . An action on the joystick to the all direction will off the blinking, afther 60sec without any action if the alarm its still present the blinking will start again.

4 APPLICAt: it allows selecting the pertinent application (see tab. 2).

304567.89

4

ESEL UP

ESEE UP

Poli

985 Pr(j

RESET

Σ dmd

00

2 134

4057

■ FUNZIONI DEL JOYSTICK E DEL SELETTORE (vedi fig. 1)

In modalità di misura: 1) premere per almeno 3 secondi per accedere alla programmazione; 2-3-4-5) permette di scorrere tutte le pagine di misura e le pagine di informazione (vedi tab.5) in accordo alla tabella 3. In modalità "CoLour" impostata a CoL 0 o CoL 3, una qualsiasi pressione del ioystick attiva la retro-illuminazione per circa 60 secondi. In modalità di programmazione: 1) conferma valore ed entra nei sotto menù; 2-3) incrementa/decrementa i valori alfanumerici. 4-5) scorre i sotto menù. La manetta visibile in figura 2, oltre a bloccare l'ingresso alla programmazione se posizionata in ♠, permette un accesso diretto alle pagine di misura predefinite (Tab 3) nelle posizioni 1, 2 e 3. Le pagine di misura cambiano a seconda della modalità "APPLiCAt" selezionata. Il LED rosso frontale (fig.1) lampeggia proporzionalmente al consumo di energia attiva importata se il selettore è in posizione " a - 1 - 2 " e al consumo di energia reattiva induttiva in posizione 3 (kvarh). Ogni tipo di energia negativa ortata) non è gestita dal LED.

■ LETTURA DISPLAY

Il display è suddiviso in tre "fasce" dette righe di lettura (come illustrato nella immagine in tabella TAB 1 con le linee tratteggiate). Le unità di misura si riferiscono ai valoi corrispondenti nelle rispettive righe di lettura ad eccezione di quelle scritte in "negativo" (Σ, dmd) che si riferiscono a tutti i valori visualizzati nella seconda e terza riga del display. Al fine di migliorare la chiarezza e l'immediatezza della lettura dello strumento, EM26 utilizza alcuni simboli grafici (Tab1). In caso di "OVERFLOW" lo strumento visualizza "EEEE": contemporaneamente le funzioni di calcolo DMD. conta-ore e contatori di energia vengono inibite e le uscite allarme vengono attivate. L'indicazione "EEEE" su una variabile di singola fase si estende automaticamente alla corrisponden te variabile di sistema e l'indicazione PF viene portata a "0.000".

■ PAGINE DI MISURA E PAGINE INFORMAZIONI STRUMENTO

Per visualizzare e scorrere le pagine di misura agire sul jovstick nelle direzioni 2-3-4engineering units are referred to the variables shown in the relevant lines, while the "nega- 5 (fig 1) in accordo alla tabella 3; agendo sul joystick nella direzione 2 si accede a tutte tive" symbols (Σ , dmd) refer to all the variables displayed in the second and third line of the le pagine di misura relative ai contatori, ai valori "dmd" e di sistema. Agendo in diredisplay. To improve the display legibility, EM26 uses some symbols (see TAB 1). In case of zione 3 si accede alle misure di corrente e di tensione di singola fase, frequenza e "OVERFLOW", the instrument displays "EEEE": at the same time the DMD calculation, the senso ciclico delle fasi. Agendo in direzione 4 si accede alle misure di potenza e di sfahour-counter and the energy meters functions are inhibited and the alarm outputs are acti-samento. Agendo in direzione 5 si accede alle indicazioni THD di corrente e tensione vated. The indication "EEEE" in a single phase variable automatically implies the overflow e a tutte le pagine "info" (vedi tab. 5). A seconda della modalità "APPLiCAt" preselezionata verranno visualizzate le pagine di misura della tabella "TAB 3".

■ PROGRAMMAZIONE BASE E RESET

Per accedere alla programmazione completa dello strumento premere il joystick nella posizione di blocco programmazione indicata con il simbolo 🗎 (con il selettore in questa posizione è permesso l'accesso alla programmazione solo ad alcuni menu vedi TAB 7) Quando si accede alla programmazione, si inibiscono tutte le funzioni di misura e controllo

all the "info" pages (see tab. 5), the joystick is to be moved to direction 5. According to ne 🗎 premendo il joystick nella direzione 1 (fig. 1), sarà possibile resettare i valori Para entrar al modo de programación hay que presionar el joystick en dirección 1 a essere fatta solamente una volta dall'accensione dello strumento)

PASS?: inserendo il valore di password corretto (di default 0) si accede al menù this position, the access to programming is allowed only for some of the menus, see EnEr"= reset dei contatori di energia parziali

02 CnG PASS: nuova password, personalizza la password

"Wdmd max" and "VAdmd max" values: the display will show "rESEt UP no"; set "CoL.0" = retroilluminazione spenta, "CoL.01" = retroilluminazione bianca, "CoL.02" = "YES" and confirm pushing the joystick towards direction 1 (this action may be made retroillum. blu, "CoL.03" = retroilluminazione spenta e lampeggiante bianca/blu in caso di allarme, "Col.04"= retroillum. bianca e lampeggiante bianca/blu in caso di allarme, "Col.05" = retroillum. blu e lampeggiante bianca/blu in caso di allarme. Nota: in caso

3 CoLour: selecciona el color y la función de retro-iluminación del display. "Col.0" gia. Agendo sul joystick in qualsiasi direzione il lampeggio si interrompe, per poi riprendere dopo 60 sec. di inattività se la condizione di allarme persiste.

04 APPLICAt: seleziona l'applicazione richiesta (vedere tabella TAB. 2).

Referente a la fig. 1. En el modo de medición: 1) presionar durante 3 segundos mín

APPL (CAL Α P.C 4₽ mación; 2-3-4-5) Permite avanzar por todas las páginas de APPL (At información (ver tabla 5) v de t yps medición, según tab. 3. En el Poli modo "CoLour", en posición 40▶ 'CoLO" ó "CoL3", cualquier presión en el iovstick activa la retroi-APPL (CAL luminación al menos durante 60 է ԿР<u>(</u> Рո(segundos En el modo de programación: 1) para acceder al menú y confirmar el valor; 2-3) **₫**► Para aumentar/disminuir los RPPL (CRE valores a modificar. 4-5) Para avanzar por los menús. El interruptor (ver fig. 2) evita acceder PrG al modo de programación cuando esté en la posición 🗎 Permite el acceso directo a la

página seleccionada (ver tab. 3) en las posiciones 1, 2 y 3. Las páginas de medida cambian dependiendo del parámetro "APPLICAt" seleccionado. ELLED roin frontal (fig. 1) parpadea proporcionalmente al consumo de energía activa importada si el selector está en las posiciones 1", "2" y " al consumo de energía reactiva inductiva si está en posición 3 (kvarh). No se indicará desde el LED frontal ninguna clase de energía negativa (generada)

■ DISPOSICIÓN DEL DISPLAY

[16 PRSS

[n6 PASS

rESEt UP de rESEt.dnd de p

Poli

₫⊳

9999 Pr[

P<u>r</u>[]

◆

r E S E t.dnd

1357 Pr 6

րը Pr[j

₫►

reset UP

[olour

Ealour

PRo

0.10 0.9

Col.5 Pr.G

EnEr.

Peli

₫⊳

EnEr

985 Pr6

RESET-

ESPA

թեն

₫⊳

PrG

◆ APPL 1646

Peti

4₫►

Peli **◆**

APPL (At

0

APPL 164F

APPL (CAL

El display está dividido en 3 líneas, como se muestra con las líneas punteadas en la tabla TAB 1. Las unidades ingenierísticas se refieren a la variable mostrada en las líneas correspondientes. Los símbolos negativos (Σ , dmd) se refieren a las variables visualizadas en la segunda y tercera líneas del display. Para mejorar la interpretación del display, el EM26 usa ciertos símbolos (ver TAB 1). En caso de "SOBRERRANGO", el equipo indica "EEEE" al mismo tiempo que el cálculo DMD, el contador horario y las funciones de los medidores de energía se inhiben y las salidas de alarma se activan. La indicación "EEEE" en una variable de fase monofásica implica automáticamente la condición de sobrerrango de la variable del sistema relevante y la indicación PF marcará "0.000".

■ PÁGINAS DE MEDICIÓN Y DE INFORMACIÓN

Para visualizar y avanzar por las páginas de medición, hay que mover el joystick en dirección 2-3-4-5 (ver fig. 1) según tabla 3; Para visualizar y avanzar por todas las páginas de medida de los contadores, de los valores "dmd" y del sistema, hay que mover el joystick en dirección 2. Para visualizar y avanzar por las páginas de medida de intensidad y tensión de cada fase, frecuencia y secuencia de fases hay que mover direzione 1 per almeno 3sec. (fig 1), il selettore di figura 2 NON si deve trovare nella el joystick en dirección 3. Para visualizar y avanzar por las páginas de medida de potencia y secuencia de fases hay que moyer el joystick en dirección 4. Para visualizar y avanzar por las páginas de indicaciones THD de intensidad y tensión y por todas TAR 4 las paginas de "info" (ver tabla 5) hay que mover el joystick en dirección 5. Según el [ENG- In applications A, b, C, d and G the flow direction of the current into the instrument does not affect the measurement parámetro "APPLiCAt" seleccionado están disponibles diferentes páginas de medida (ver tah 3)

the selected "APPLiCAt" parameter, different measurement pages are available (see "Wdmd max" e "VAdmd max" comparirà sul display l'indicazione "FESET UP no" menos durante 3 segundos (ver fig. 1): el interruptor (ver fig. 2) NO debe estar el impostare "YES" e confermare premendo il joystick in direzione 1 (tale operazione può posición " a" de lo contrario no se accede al modo de programación. En el modo d rogramación, todas las medidas y las funciones de control están inhibidas.

00 : solamente para las applicaciones A, B, C y E y solamente con el selector en pos rESEt UP"= reset dei valori dmd massimi; "rESEt.dnd"= reset dei valori dmd; "PAr valores "Wdmd max" y "VAdmd max": el display mostrará la indicación "rESEt UP no" seleccionar "YES" y confirmar presionando el joystick en dirección 1.

> PASS?: introduciendo la clave correcta (valor por defecto 0) se accede al men principal. RESET: con el valor de clave 1357 se accede al menú "reset" (puesta a cero) "rESEtUP" = puesta a cero de valores pico dmd. "rESEt.dnd": puesta a cero de lo valores dmd. "Par EnEr" = puesta a cero de los contadores de energía parciales.

02 CnG PASS: permite cambiar la clave.

di allarme secondo quanto impostato nel menù "Colour" la retroilluminazione lampeg- retro-iluminación apagada, "CoL.01"= retro-iluminación blanca, "CoL.02"= retro-iluminación blanca, "CoL.02"= retro-iluminación pagada, "CoL.01"= retro-iluminación blanca, "CoL.02"= retro-iluminación nación azul, "CoL.03" = retro-iluminación apagada y parpadeante blanca/azul en caso d alarma, "Col.04" = retro-iluminación blanca y parpadeante blanca/azul en caso de alarma "Col.05"= retro-iluminación azul y parpadeante blanca/azul en caso de alarma.

04 APPLICAt: permite seleccionar la aplicación correspondiente (ver tab. 2).

IAB. 2									
	ENGLISH Application	ITALIANO Applicazione	Aplicaciones ESPAÑOL						
Α	Basic domestic Domestica base	Domestica base	Domésticas básicas						
b	Shopping centres	Centri commerciali	Centros comerciales						
C	Advanced domestic	Domestica avanzata	Domésticas avanzadas						
d	Multi domestic (camping, marinas)	Multi-domestica (campeggi, porti turistici)	Múltiples apl. domésticas (inc. campings y puertos)						
E	Solar energy	Energia solare	Energía solar						
F	Industrial	Industriale	Industrial						
G	Advanced industrial	Industriale avanzata	Industrial avanzada						
Н	Advanced industrial for power generation	Industriale avanzata per cogenerazione	Industrial avanzada para cogeneración						

			Joy	Line 1		Line 2	Line 3	APPLICAt Y						
		stic k	No	Riga 1 1ª línea	Riga 2 2ª línea	Riga 3 3ª línea	Α	b	С	d	Е	F	G	
1 2	3		lack	1	Total kWh (+)	W sys dmd	W sys dmd max	Х	Х	Х		Х	Х	Х
' '	2 3			2	kWh (+)	A dmd max (5)	"PArt"						Х	Х
				3	Total kvarh (+)	VA sys dmd	VA sys dmd max		Х	Х			Х	Х
				4	kvarh (+)	VA sys	"PArt"						Х	Х
NG- Each	one	ENG- In this		5 (1)	Totalizer 1 (2)	W sys	(text) (3)			Х			Х	Х
		position the	\blacksquare	6 (1)	Totalizer 2 (2)	W sys	(text) (3)			Х			Х	Х
ositions ca		front LED	\blacksquare	7 (1)	Totalizer 3 (2)	W sys	(text) (3)			Х			Х	Х
iked to or	ן טע ווו	b I i n k s		8 (1)	kWh (+)	t1 (text) (4)	W sys dmd			Х			Х	Х
	וט טו	proportionally		9 (1)	kWh (+)	t2 (text) (4)	W sys dmd			Х			Х	Х
e predet	IIIIeu	to the reactive		10 (1)	kWh (+)	t3 (text) (4)	W sys dmd			Х			Х	Х
ages for		energy (kvarh)		11 (1)	kWh (+)	t4 (text) (4)	W sys dmd			Х			Х	Х
plication.		b e i n a	\blacksquare	12 (1)	kvarh (+)	t1 (text) (4)	W sys dmd			Х			Х	Х
		mesured.		13 (1)	kvarh (+)	t2 (text) (4)	W sys dmd			Х			Х	Х
A- Cias	cuna	mosurou.		14 (1)	kvarh (+)	t3 (tsxt) (4)	W sys dmd			Х			Х	Х
elle au	attro	ITA- In questa		15 (1)	kvarh (+)	t4 (text) (4)	w sys dmd			Х			Х	Х
osizioni può posizione il			16 (1)	kWh (+) X	W X	User X				Х				
sere asso		LED frontale	\blacksquare	17 (1)	kWh (+) Y	WY	User Y				Х			П
				18 (1)	kWh (+) Z	WZ	User Z				Х			
		lampeggia	\blacksquare	19	Total kvarh (-)	VA sys dmd	VA sys dmd max						Х	П
0		proporzional-	\blacksquare	20	Total kWh (-)	W sys dmd	W sys dmd max					Х	Х	Г
redefinite		mente all'		21	Hours	W sys	PF sys					Х	Х	Х
iascu		energia reatti-		22	Hours	var sys	PF sys					Х	Х	Х
plicazione	.	va (kvarh)	ightharpoonup	23	W L1	W L2	WL3					Х		Х
		misurata	ightharpoonup	24	VA L1	VA L2	VA L3							Х
SP- Cada	una	E0D E .	ightharpoonup	25	var L1	var L2	var L3							Х
e las cua		ESP- En esta	▶	26	PF L1	PF L2	PF L3							Х
osicio		posición el	▼	27	V L1	V L2	V L3		Х		Х	Х		Х
iede vincu	loroo	LED frontal	\blacksquare	28	V L1-2	V L2-3	V L3-1							Х
cualquier	مام د	parpadea pro-	▼	29	A L1	A L2	A L3					Х		Х
		porcional-	▼	30	Phase seq.	V LN sys	Hz	Х	Х	Х		Х	Х	Х
		mente a la	\blacksquare	31	Phase seq.	V LL sys	Hz	-					Х	Х
elecciona		energía reacti-	▼	32	ASY	VLL sys	%						Х	Х
	cada	va (kvarh) en	▼	33	ASY	VLN sys	%						Х	Х
olicación.		medición.	•	34	THD A1	THD A2	THD A3							Х
			d	35	THD V1	THD V2	THD V3							Х
			4	36	THD V12	THD V23	THD V31	1						X

ve tariff is displayed with an "A" before the "t1-t2-t3-t4" symbols. During the programming phase there's a time out of 120 sec, expired which the instrument goes back to the previously selected asuring page. NOTE: In the mesuring phase there is a time out of 60sec that brings the showed page to the selected page on the "Selector" menù. (5) Highest dmd current among the three ses. ITALIANO- (1) La pagina è disponibile a seconda della funzione abilitata (vedere pos. 04 o pos. 11 nel diagramma di flusso). (2) m³ Gas, m³ Acqua, kWh teleriscaldamento. (3) Hot (acqua alda) o Cold (acqua Fredda). (4) La tariffa attiva è visualizzata con una "A" prima dei simboli "t1-t2-t3-t4". NOTA: in fase di programmazione c'è un tempo di 120 sec., scaduto il quale lo strumen o si riporta alla pagina di misura preselezionata. In fase di misura c'è un time-out di 60 sec scaduto il quale lo strumento passa dalla pagina visualizzata in quel momento alla pagina definita dal meni Selector". (5) Massima corrente dmd tra le tre fasi. ESPAÑOL- (1) La página está disponible según las funciones habilitadas (ver pos. 04 o pos. 11 en el diagrama de fluio). (2) m³ Gas. m³ Agua. ectura remota de kWh de calefacción. (3) Caliente o fría (agua). (4) La tarifa activa se visualiza con una "A" antes de los símbolos "t1-t2-t3-t4". Durante la fase de programación, transcurridos 120 undos de pausa, el equipo vuelve a la página de medición anteriormente seleccionada. (5) Intensidad dmd máxima entre las tres fases

-W, -var, L PF

SPA- En las aplicacion	es A, b, C, d y G la dirección de la i	ntensidad en el equipo no afecta a la						
APPLICATION	REAL MEASUREMENTS	DISPLAYED VALUES	ENERGIES ENERGIE ENERGÍA					
APPLICACIÓN APLICACIÓN	MISURE REALI MEDIDAS REALES	VALORES VISUALIZZATI VALORES VISUALIZADOS	DISPLAYED ENERGIES Energie Visualizzate Energías Visualizadas	NOTES NOTE NOTAS				
	W, var, L PF	₩, var	kWh, kvarh					
A - b - C - d - G	₩, -var, C PF	→ W, -var	kWh, kvarh	ENG- The negative energies are not counted at a ITA- Le energie negative non sono conteggiate				
N D O U U	→ -W, var, C PF	→ W, -var	kWh, kvarh	ESP- Las energías negativas no se cuentan				
	+ -W, -var, L PF	→ W, var	kWh, kvarh					
	W, var, L PF	W	kWh					
E	W, -var, C PF	W	kWh					
E	→ -W, var, C PF	⊕ -W	-kWh					
	→ -W, -var, L PF	⊕ -W	-kWh					
	W, var, L PF	W, var	kWh, kvarh					
F	W, -var, C PF	W, -var	kWh, -kvarh					
г	→ -W, var, C PF	-W, var	-kWh, kvarh					
	+ -W, -var, L PF	+ -W, -var	-kWh, -kvarh	1				
	W, var, L PF	W, var, L PF	kWh, kvarh					
н	W, -var, C PF	W, -var, C PF	kWh, -kvarh	1				
n n	-W, var, C PF	-W, var, C PF	-kWh, kvarh	1				

-kWh. -kvarh

-W. -var. L PF

ADVANCED PROGRAMMING

- USEr: (APPLiCAt" d only) it links an ID code (from 1 to 9999) to the user of the displayed consumption (three 1-phase independent users by
- OB SELECtor: it allows selecting the variables combination (page) to be displayed according to the knob position (see fig.2); SELEC. 1 (2,3, LoC): it selects the knob position (1, 2, 3 o $\widehat{}$); PA.1 (36): it selects the page number to be displayed (from No. 1 to 36 see TAB 3). If the page relevant to the current position of the knob is not availbale for the required application, the instrument will display the first page available according to the list in table 3.
- **O7** SYS: it allows selecting the electrical system. 3P.n: 3-phase unbalanced with or without neutral; 3P.I: 3-phase balanced with or without neutral 2P: 2-phase: 1P: single phase
- 08 Ut rAtio: VT ratio (0.1 to 6000). Example: if the connected VT primary is 5kV and the secondary is 100V, the VT ratio to be set is 50 (that is 5000/100).
- 09 Ct rAtio: CT ratio (0.1 to 60.00k). Example: if the connected CT primary is 3000A and the secondary is 5A, the CT ratio is 600 (that is: 3000/5)
- 10 P int.ti: it is the integration time used to calculate the demanded powers (Wdmd, VAdmd). The selectable range is between 1 and 30 minu-
- diG in 1 / diG in 2 / diG in 3: ("13" option only) it allows defining the digital inputs function; rEM; for reading the digital input status by means of serial communication; SYnC: dmd calculation synchronisation; tAr: multi-tariff management (see also Tab. 6); GAS; gas metering; Cold; cold water metering; Hot: hot water metering; kWh + Hot: distant heating (kWh) meters. PrESCAL.1 (or 2 or 3): it sets the weight of each pulse (from 0.1 to 999.9 m³ or kWh per pulse). Note: the digital inputs have to be set with different modes among them, in case they are used for GAS, Colid o HoT kWh+ Hot
- \fill FiLtEr.S: it allows selecting the operating range of the digital filter as %of the full scale values (1 to 100). Only in case of applications F, G and H.
- 13 FiLtEr.Co: it allows selecting the filtering coefficient (from 1 to 32). The higher the coefficient, the higher is the stability and the updating time
- 14 AddrESS: ("SI" option only) it allows selecting the serial address of the instrument (from 1 to 247). bAudrAtE: it allows selecting the baud rate (9.600 or 4.800 baud)
- diG out. 1 / diG out. 2 ("01", R2 or 03) it allows selecting the digital outputs function. PuLS: pulse output selection (the pulse weight is to be set too) (kWh/kvarh per pulse from 0.001 to 10.00); tESt: activated on the pulse output when "YES" is selected. In the further menu program the simulated power value (kW or kvar) is corresponding to a pulse frequency proportional to it and based on the "PULSEou.1/2/3". The test is active until you exit from this menu AL: alarm output (this function is active only in case of application C, E, G and H), selection of the variable to be controlled (Ph.Al.: phase sequence alarm) and deactivation setpoints "on AL" and "off AL", the delay on activation "t dEL" and the output status in normal condition, "nE" if normally energised or "nd" if normally de-energised, are to be set too). rEM: it allows the remote control of the digital output.
- 16 EnE t.rES: it allows the reset of all the total counters.
- 17 End: it allows exiting the programming mode by pressing the joystick in direction 1 (see fig. 1). Joystick directions 4 and 5 allow browsing the main menu again.

PROGRAMMAZIONE AVANZATA

- USEr: (solo "APPLiCAt" d) associa un codice identificativo (da 1 a 9999) all'utente del consumo visualizzato (3 utenti monofase indipenden-
- 06 SELECtor: selezione combinazione variabili (pagina) di visualizzazione da associare alla posizione del selettore frontale (fig. 2); SELEC. 1 (2, 3, LoC): seleziona la posizione del selettore (1, 2, 3 o 🛋); PA.1 (36): seleziona la pagina da visualizzare (da No. 1 a 36 vedere TAB 3). Se la pagina associata alla relativa posizione del selettore non è disponibile per l'applicazione richiesta. lo strumento visualizzerà la prima pagina disponibile secondo l'elenco riportato in tab. 3.
- **SYS**: sistema elettrico: 3P.n: trifase sbilanciato con o senza neutro, 3P.I: trifase bilanciato con o senza neutro, 2P: bifase, 1P: monofase.
- **Ut rAtio:** rapporto TV (da 0,1 a 6000). **Esempio:** se il primario del TV connesso è di 5kV e il secondario è di 100V il rapporto di TV corrisponde a 50 (ottenuto eseguendo il calcolo: 5000/100).
- 09 Ct rAtio: rapporto TA (da 0,1 a 60,00k). Esempio: se il primario del TA ha una corrente di 3000A e il secondario di 5A, il rapporto TA corrisponde a 600 (ottenuto eseguendo il calcolo: 3000/5).
- 10 P int.ti: tempo di integrazione per il calcolo della potenza media: selezionare il tempo desiderato da 1 a 30 minuti.



- 12 FiLtEr.S: campo di intervento del filtro digitale espresso in % del valore di fondo scala (da 1 a 100). Solo per applicazioni F, G e H.
- 13 FiLtEr.Co: coefficiente di filtraggio da 1 a 32. Aumentando il coefficiente aumenta la stabilità e il tempo di assestamento dei valori visualiz-
- AddrESS: (solo con opzione "SI") indirizzo seriale: da 1 a 247. bAudrAtE: velocità di trasmissione dati (9.600: 4.800 bit/s)
- diG out. 1 / diG out. 2 / diG out. 3: (solo con opzione "01, R2 o 03") funzione uscita digitale: Pul S: come uscita impulsi, seleziona il neso dell'impulso (kWh/kvarh per impulso da 0,001 a 10,00); tESt: attivo su uscita impulsi con selezione YES. Nel menù successivo impostare il valore di potenza (kW o kvar) simulata a cui corrisponderà una freguenza degli impulsi ad essa proporzionale in base a "PULSE.ou 1/2/3", la funzione è attiva finché si rimane nel menù. Al : come allarme (funzione attiva solo per le applicazioni C, E, G e H), seleziona la variabile da controllare (Ph.AL: allarme seguenza fase), le soglie "on AL" (attivazione) e "off AL" (disattidiG in 1 / diG in 2 / diG in 3 : (solo con opzione "I3") funzione , vazione) il ritardo all'attivazione, da 0 a 255s, "t dEL" e lo stato dell'usci-

Valor del pulso (kWh-kvarh / pulso)

PROGRAMACIÓN AVANZADA

- USEr (sólo "APPLiCAt" d): vincula un código ID (de 1 a 9999) al usuario del consumo visualizado (tres usuarios monofásicos independientes por ins-
- 06 SELECtor: permite seleccionar la combinación de variables (página) a visualizar, según la posición del interruptor (ver fig. 2); SELEC. 1 (2, 3, LoC): selecciona la posición del interruptor (1, 2, 3 o 🝙); PA.1 (36): selecciona el número de página a visualizar (desde 1 a 36, ver TAB 3). Si la página relativa a la posición actual del selector no está disponible para la aplicación deseada, el instrumento visualizará la primera página disponible según la lista de la tabla 3.
- 97 SYS: Permite seleccionar el sistema eléctrico, 3P.n: trifásico deseguilibrado con o sin neutro; 3P.1: trifásico equilibrado con o sin neutro; 2P: bifásico: 1P: monofásico
- Ut rAtio: relación del trafo de tensión VT (0.1 a 6000). Ei.: si el primario del trafo conectado es 5kV y el secundario es 100V, la relación del trafo de tensión es 50 (es decir, 5000/100).

09 Ct rAtio: relación del trafo de intensidad CT (0,1 a 60,00k). Ej.: si el primario del trafo conectado es 3000A y el secundario es 5A, la relación del trafo de intensidad es 600 (es decir. 3000/5)

RS485 status (RX-TX) - Stato della RS485 (RX-TX) Estado RS485 (RX-TX)


- 10 P int.ti: es el tiempo de integración usado para calcular las potencias demandadas (Wdmd, VAdmd). El rango seleccionable está entre 1 y 30 minutos.
- diG in 1 / diG in 2 / diG in 3 (sólo opción "I3"); permite definir la función de las entradas digitales: rEM: para lectura del estado de la entrada digital mediante el puerto de comunicación serie; SYnC: cálculo de la sin- AL" y "off AL", retardo a la activación "tdEL" (de 0 a 255 segundos) y estado cronización dmd: tAr: gestión multitarifa (ver también Tab. 6): GAS: medición de gas; Cold: medición de agua fría; Hot: medición de agua caliente; mente activada o "nd" si es normalmente desactivada. rEM: permite el control kWh+Hot: lectura remota de calefacción (kWh). PrESCAL.1 (ó 2 ó 3): fija el remoto de la salida digital. valor de cada pulso (de 0,1 a 999,9m³ o kWh cada pulso). Si las entradas totales EnE t.rES: permite la puesta a cero de todos los contadores totales digitales son empleadas para medir: GAS, aqua fría, aqua caliente o calefacción remota cada entrada digital debe fijarse con una función diferente.
- 12 FiLtEr.S: permite seleccionar el rango de funcionamiento del filtro digital de nuevo al menú principal como % del valor a fondo de escala (1 a 100). Solo para aplicaciones: F, G, H.
- Filter.Co: permite seleccionar el coeficiente de filtrado (de 1 a 32) Cuanto mayor sea el coeficiente, mayor es la estabilidad y el tiempo de actualización de la medida.
- 14 AddrESS (sólo opción "SI"): permite seleccionar la dirección serie del instrumento (de 1 a 247). bAudrAtE: permite seleccionar los baudios (9.600 ó 4.800).
- 15 diG out. 1 / diG out. 2 / diG out. 3 (sólo opciones "01, R2 o 03"): permite seleccionar la función de las salidas digitales. PuLS: selección de salida

de pulsos, hav que fijar también el valor del pulso (kWh/kyarh por pulso de 0,001 a 10,00); tESt: activado en la salida de pulsos cuando se selecciona "YES". En el siguiente programa del menú, el valor de potencia simulado (kW o Kvar) se corresponde a una frecuencia de pulso proporcional y basado en "PULSE ou. 1/2/3". El test está activo hasta que se sale de este menú. AL: selección salida de alarma (esta función está activa sólo en el caso de las aplicaciones C, E, G y H), selección de la variable a controlar (Ph.AL: alarma de secuencia de fase) activación y desactivación de los puntos de consigna "on de las salidas en condición normal, hay que fijar también "nE" si es normal-

17 End: permite salir del modo de programación presionando el joystick en dirección 1 (ver fig. 1). Las direcciones 4 y 5 del joystick permiten ir


The menus availability depends on the "APPLiCAt" selection. La presenza dei menù è in funzione della selezione "APPLiCAt".


La disponibilidad de los menús depende de la selección "APPLICAt"





EM26 96 CONNECTIONS IM ENG ITA ESP 8020803 280708

EM26 96 "Compact 3-phase Energy Analyzer"













(23)(24)(25)(26)(27)(28)


(17)(19)(21)
















































B+ A- GND T

System type selection: 3P.n.

[1]- 3-ph, 4-wire, unbalanced load, 3-CT connection. [2]- 3-ph, 4-wire, unbalanced load, 3-CT and 3-VT con-

[3]- 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 3-CT connection.

[4]- 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 3-CT and 2 VT con-

nection [5]- 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 2-CT connection

(ARON) [6]- 3-ph, 3-wire, unbalanced load, 2-CT and 2 VT-connection (ARON)

System type selection: 3P.1

(for the voltmeter input, a 2-wire connection can be used e 3 TV by connecting only terminals 15 and 17).

nection

System type selection: 2P

[9]- 2-ph, 3-wire, 2-CT connection

[10]-2-ph, 3-wire, 2-CT and 2-VT connection

System type selection: 1P

[11]- 1-ph, 2-wire, 1-CT connection

[12]- 1-ph, 2-wire, 1-CT and 1 VT connection

Power supply 100 to 230VAC/DC power supply ("H" option), sione a due fili collegando solo i morsetti 15 e 17).

("L" option), F=250V [T] 200mA. Outputs

[14]-Relay outputs

[15]-Open collector output (GND reference)

Open collector ouput (VDC reference) [16]-

The value of the load resistance (Rc) must make the [11]- 1 fase, 2 fili, connessione da 1 TA close-contact current be lower than 100mA; the VDC voltage must be lower than or equal to 30 VDC. Alimentazioni VDC: Power supply voltage (external). Out: positive out- [13]- Alimentazione da 100 a 230VCA/CC (opzione [7]- Trifásico, 3 hilos, carga equilibrada, conexiones 1

contact connected to ground (transistor type open col- 48VCA/CC (opzione "L"), F=250V [T] 200mA. lector).

Digital inputs and serial port

[17]- Digital inputs plus serial communication port.

[18]- RS485 connection, 2 wires [a]- last instrument, [16]-[b]- instrument 1...n, [c]- RS485/RS232 transducer. The er terminals T and A.

Selezione sistema, tipo: 3P.n

[1]- 3 fasi, 4 fili, carico squilibrato, connessione da 3 TA [7]- 3-ph, 3-wire, balanced load, 1-CT connection [2]- 3 fasi, 4 fili, carico squilibrato, connessione da 3 TA

[3]- 3 fasi, 3 fili, carico squilibrato, connessione da 3 TA [8]- 3-ph, 3-wire, balanced load, 1-CT and 2-VT-con- [4]- 3 fasi, 3 fili, carico squilibrato, connessione da 3 TA

> e 2 TV [5]- 3 fasi, 3 fili, carico squilibrato, connessione da 2 TA (ARON)

> [6]- 3 fasi, 3 fili, carico squilibrato, connessione da 2 TA e 2 TV (ARON)

Selezione sistema, tipo: 3P.1

[7]- 3 fasi, 3 fili, carico equilibrato, connessione da 1 TA 3 trafos de intensidad. (per l'ingresso voltmetrico è possibile anche una connes-

F=250V [T] 100mA. 24 to 48VAC/DC power supply [8]- 3 fasi, 3 fili, carico equilibrato, connessione da 1 TA [3]- Trifásico, 3 hilos, carga desequilibrada, conexiones e 2 TV

Selezione sistema, tipo: 2P

[9]- 2 fasi, 3 fili, connessione da 2 TA

[10]- 2 fasi, 3 fili, connessione da 2 TA e 2 TV Selezione sistema, tipo: 1P

1 fase, 2 fili, connessione da 1 TA e 1 TV [12]-

Uscite

Uscite relè. [14]-

[15]-Uscita a collettore aperto (riferimento GND)

Uscita a collettore aperto (riferimento VDC)

La resistenza di carico (Rc) dev'essere calcolata in [9]- Bifásico, 3 hilos, conexión 2 trafos de intensidad. termination of the serial port is to be carried out only on modo che la corrente a contatto chiuso sia inferiore a 100 [10]-Bifásico, 3 hilos, conexión 2 trafos de intensidad y the last instrument of the network by connecting togeth- mA; la tensione VDC dev'essere inferiore o uguale a 30V. 2 trafos de tensión.

VDC: Tensione di alimentazione (esterna). Out: contatto Selección del sistema: 1P di uscita positivo (collettore aperto tipo transistor). GND: [11]contatto di uscita collegato a massa (collettore aperto dad. tipo transistor).

Ingressi digitali e porta seriale

[17]- Ingressi digitali più porta comunicazione seriale. Alimentación

[18]- Connessione RS485 a 2 fili [a]- ultimo strumen- [13]-La terminalizzazione della porta seriale si esegue solo (opción "L"), F=250V [T] 200mA. sull'ultimo strumento della rete collegando assieme il Salidas morsetto T e A-.

Selección del sistema: 3P.n

[1]- Trifásico, 4 hilos, carga desequilibrada, conexiones

[2]- Trifásico, 4 hilos, carga desequilibrada, conexiones 3 trafos de intensidad y 3 trafos de tensión.

3 trafos de intensidad.

[4]- Trifásico, 3 hilos, carga desequilibrada, conexiones 3 trafos de intensidad y 2 trafos de tensión.

[5]- Trifásico, 3 hilos, carga desequilibrada, conexiones 2 trafos de intensidad (ARON)

[6]- Trifásico, 3 hilos, carga desequilibrada, conexiones 2 trafos de intensidad y 2 trafos de tensión (ARON). Selección del sistema: 3P.1

put contact (transistor type open collector). GND: output "H"), F=250V [T] 100mA. Alimentazione da 24 a trafo de intensidad (para la entrada de tensión se puede

efectuar una conexión a 2 hilos conectando los terminales 15 y 17).

[8]- Trifásico, 3 hilos, carga equilibrada, conexión 1 trafo de intensidad y 2 trafos de tensión. Selección del sistema: 2P

Monofásico, 2 hilos, conexión 1 trafo de intensi-

[12]- Monofásico, 2 hilos, conexión 1 trafo de intensidad y 1 trafo de tensión.

[15]

Alimentación de 100 a 230VCA/CC (opción "H"), to, [b]- strumento 1...n, [c]- convertitore RS485/RS232. F=250V [T] 100mA. Alimentación de 24 a 48VCA/CC

Salida colector abierto (referencia a negativo GND) Salida colector abierto (referencia a positivo VCC)

El valor de la resistencia de la carga (Rc) debe hacer que la intensidad a contacto cerrado sea inferior a 100 mA; la tensión VCC debe ser menor o igual a 30 VCC. VDC: tensión de alimentación (externa). Out: contacto salida positivo (transistor de tipo colector abierto). GND: salida a negativo (transistor de tipo colector abierto).

Entradas digitales y puerto serie

[17]- Entradas digitales + Salida comunicación serie. [18]- Conexión RS485 dos hilos [a]- último instrumento, [b]- instrumento 1...n, [c]- transductor RS485/RS232. La terminación del puerto serie se lleva a cabo sólo en el último instrumento de la red conectando los terminales T y A-.

■ SAFETY PRECAUTIONS

Read carefully the instruction manual. If the instrument is used in a manner disconnect the instrument before cleaning it.

■ TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input specification: Rated inputs: system type: 3. Current type: galvanic insu lation by means of built-in CT's. Current range (by CT) AV5 and AV6: 1/5(10)A. Harmonic analysis: up to the 15th harmonics on single current and voltage. uscite e ingressi di misura; 4000VRMS tra uscite e dalimentazione. Nota: trami- valor medido excede la "Sobrecarga de entrada continua" (capacidad máxima de tensión: Cat. III (IEC60664, EN60664). Aislamiento (durante 1 minuto): Voltage by direct connection or VT/PT: AV5: 230/400VLL; AV6: 120/208VLL. **Accuracy** (Display + RS485) (@25°C ±5°C, R.H. ≤60%, 48 to 62Hz): AV5 model: In: 5A, Imax: 10A; Un: 160 to 480VLN. (277 to 830VLL). AV6 model: In: is always "imported" (with the only exception of "E", "F" and "H" types, for those (T1, T2, T3, T4). Questa caratteristica è disponibile solo su modelli con opzione rojo (energía consumida), 0.001 kWh/kvarh por pulso si la relación del trafo de durante 1 minuto. Inmunidad al ruido: CMRR 100 dB, de 48 a 62 Hz. 5A Imax: 10A: Un: 160 to 16 5A, Imax: 10A; Un: 40 to 144VLN (70 to 250VLL). Current (AV5, AV6 models): selections the energies can be either "imported" or "exported" depending on the "13". Nessuno dei 3 ingressi digitale deve essere impostato come "tAr". from 0.002In to 0.2In: ±(0.5% RDG +3DGT); from 0.2In to Imax: ±(0.5% RDG current direction). General specifications. Operating temperature: -25°C to Ingressi digitali: numero degli ingressi 3. Frequenza d'ingresso: 20Hz max, pulso si la relación del trafo de intensidad CT x la relac +1DGT). Phase-neutral voltage: In the range Un: ±(0,5% RDG +1DGT). Phase- +55°C (-13°F to 131°F) (R.H. from 0 to 90% non-condensing @ 40°C) accord- duty cycle 50%. Regolazione prescaler da 0,1 a 999,9 m³/ impulso. Tensione di VT es > 7.1 ≤70.0; 0.1 kWh/kvarh por pulso si la relación del trafo de intensidad aplicada: 10V/m de 80 a 2000MHz; Prueba sin phase voltage: In the range Un: ±(1% RDG +1DGT). Frequency: ±0.1Hz (45 to ing to EN62053-21 and EN62053-21 and EN62053-23. Storage temperature: -30°C to +70°C lettura contatto 5VCC +/- 5%. Corrente di lettura contatto 5VCC +/- 5%. Corrente 65Hz). Active and Apparent power: ±(1%RDG +2DGT). Power Factor: (-22°F to 158°F) (R.H. < 90% non-condensing @ 40°C) according to EN62053- Impedenza di ingresso: 680Ω. Resistenza contatto: ≤100Ω (contatto chiuso), si la relación del trafo de intensidad V tensión VT es das de medida de intensidad y tensión: 4kV. Inmunidad a las perturbaciones ±[0.001+1%(1.000 - "PF RDG")]. Reactive power: ±(2%RDG +2DGT). Active 21 and EN62053-23. Installation category: Cat. III (IEC60664, EN6064). ≥500kΩ (contactor di > 700.1. Frecuencia parpadeo máx: 16Hz según EN62052-11. Medidas: conducidas: 10V/m de 150KHz a 80MHz. Circuito de entradas de medida Energy: Class 1 according to EN62053-21 and Class B according to EN50470-3. Reactive Energy: Class 2 according to EN62053-23. AV5, AV6 models: In: 5A, supply; 4000VRMS between power supply and RS485 digital outputs. Dielectric totali e parziali (kWh e kvarh) divisi per tariffa (11-t2-t3-t4), sincronizzazione W Factor de cresta: <3 (15A pico máx.). Sobrecargas intensidad: continua 10A, 1kV; Emisiones de radiofrecuencia: CISPR 22. Conformidad con las normas Imax: 10A; 0.1 in: 0.5A. Start up current: 10mA. Harmonic distortion: ±3% F.S. strength: 4000VRMS for 1 minute. Noise rejection CMRR 100 dB, 48 to 62 Hz. dmd (la sincronizzazione viene eseguita ad ogni cambio di tariffa) e GAS (m³) o a 50Hz. Sobrecargas de tensión: continua 1,2 seguridad IEC60664, IEC61010-1, EN60664, EN61010-1 EN62052-11. (up to 15th harmonic) (F.S.: 100%). Energy additional errors: influence quan- EMC: according to EN62053-21, EN62053-23, EN62053-21, EN6205 tities according to EN62053-21, EN62053-23, Temperature drift: <200ppm/°C. Sampling rate: 1600 samples/s @ 50Hz, 1900 samples/s @ 60Hz, Display refresh time: 750 msec. Display: 3 lines (1 x 8 DGT; 2 x 4 DGT). Type LCD, h 9.5mm, dual colour backlight (selectable). Instantaneous variables read-out: 4 ed disturbances 10V/m from 150KHz to 80MHz. Surge on current and voltage le (kWh, kvarh) e GAS, ACQUA (calda/fredda m³) e teleriscaldamento (solo 3 Salidas digitales: Salida de pulso: Numero de salidas hasta 3, independientes tal IP50. Conexiones IP20. Peso: Aprox. 400 g (embalaje incluido). DGT. Energies Imported: Total/Partial/Tariff: 7+1DGT or 8DGT; Exported: Total/Partial/Tariff: 6+1DGT or 7DGT (with "-" sign). Overload status: EEEE indi- quency suppression according to CISPR 22. Standard compliance: safety Se selezionata la funzione rEM, è possibile leggere in modalità remota lo stato bles a los contadores de energía (Wh/varh). Duración del pulso ≥100ms 62Hz). Autoconsumo CA: 6VA CC: 3,5 W. cation when the value being measured is exceeding the "Continuous inputs

overload" (maximum measurement capacity). Max. and Min. indication: Max. instantaneous variables: 9999; energies: 9 999 999.9 or 99 999 999. Min. instantaneous variables: 0; energies 0.0 or 0. LEDs: red LED (Energy consumption), 0.001 kWh/kvarh by pulse if, CT ratio by VT ratio is <7; 0.01 kWh/kvarh by extinguishing: UL 94 V-0. Mounting: panel mounting. Protection degree: front: ne; 2º livello: password da 1 a 9999: tutti i dati sono protetti. Selezione siste- 255s. Estado de salida: seleccionable normalmente activada y normalmente pulse if CT ratio x VT ratio is > 7.1 ≤70.0; 1 kWh/kvarh pulse if CT ratio x VT ratio is > 70.1 ≤700.0; 1 kWh/kvarh by pulse if CT ratio x VT ratio is > 70.1 ≤700.0; 1 kWh/kvarh by pulse if CT ratio x VT ratio is > 70.1 ≤700.0; 1 kWh/kvarh by pulse if CT ratio x VT ratio is > 70.1 ≤700.0; 1 kWh/kvarh by pulse if CT ratio x VT ratio is > 70.1 ≤700.0; 1 kWh/kvarh by pulse if CT ratio x VT ratio is > 700.1 kWh/kvarh by pulse if CT ratio x VT ratio is > 7 frequency: 16Hz according to EN62052-11. Measurements, method TRMS Power consumption: AC: 6VA; DC: 3.5 W measurements of distorted wave forms. Coupling type by means of external CT's. Crest factor: ≤3 (15A max. peak). Current Overloads: continuous. 10A @ 50Hz, for 500ms 200A, @ 50Hz. Voltage Overloads: continuous 1.2 Un. For NORME DI SICUREZZA 500ms 2 Un. Input impedance: 208VL-L (AV6) >1MΩ. 400VL-L (AV5) >1MΩ. 1/5(10) A (AV5-AV6) < 0.3VA. Frequency: 45 to 65 Hz. Joystick: for variable selection: programming of the instrument working parameters and Wdmd max reset. Digital outputs: pulse type: number of outputs: up to 3, independent. Programmable from 0.001 to 10.00 pulses per kWh/kvarh per pulse. Type: outputs connectable to the energy meters (Wh/varh). Pulse duration: ≥100ms < 120msec (ON), ≥120ms (OFF), according to EN62052-31. Alarm type: number of outputs up to 3 independent. Alarm modes: up alarm, down alarm. Set-point adjustment From 0 to 100% of the display scale. Hysteresis: from 0 to full scale, on-time delay: 0 to 255s. Output status: selectable normally de-energized or normally energized. Min. response time: ≤ 700ms, filters excluded and set-point ontime delay: "0 s". Remote control: this selection allows the remote control of the digital output (from PC by means of serial communication port). Note: the 3 digital outputs can also work as a triple pulse output, triple alarm output, or in any other combination. Static output: physical outputs: max. 3, purpose: for pulse output, alarm output or remote control. Signal V_{ON} : 1.2VDC/ max. 100 mA, V_{OFF} 30VDC max. Insulation: by means of optocuplers: 4000VRMS output to measuring inputs: 4000 VRMS output to power supply input. Relay output: physical outputs 2. Purpose: for alarm output, pulse output or remote control. Type: relay, SPST type: AC 1-5A @ 250VAC, DC 12-5A @ 24VDC, AC 15-1.5A @ 250VAC, DC 13-1.5A @ 24VDC. Insulation: 4000VRMS output to measuring input. 4000 VRMS output to power supply input. RS485: type multidrop, bidirectional (static and dynamic variables). Connections: 2-wire. Max. distance 1000m. Termination directly on the instrument. Addresses: 247, selectable by means of the front joystick. Protocol: MODBUS/JBUS (RTU). Data (bidirectional). Dynamic (reading only): System and phase variables; static (reading and writing): all the configu ration parameters. Data format: 1 start bit 8 data bit no parity 1 stop bit

Baud-rate: 4800, 9600 bits/s. Driver input capability: 1/5 unit load, maximum 160 transceivers on the same bus. Insulation: by means of optocouplers: 4000VRMS output to measuring input; 4000VRMS output to power supply input. Note: By means of the RS485 serial communication port, it's possible to manage also the tariff change (only for APPLiCAt C, F, G, H) in order to count energy by tariffs (T1, T2, T3, T4). This feature is available only on the models with 13" option. None of these 3 digital inputs has to be set as "tAr".

Digital input specifications: number of inputs: 3. Input frequency: 20Hz max, duty cycle 50%. Prescaler adjustment: from 0,1 to 999,9 m³ or kWh/pulse. Contact measuring voltage: 5VDC +/- 5%. Contact measuring current: 10mA max. Input impedance: 680Ω. Contact resistance: ≤100Ω (closed contact), ≥500kΩ (open contact). Working modes selectable: total and partial energy meters (kWh and kvarh) without digital inputs; total and partial energy meters (kWh and kvarh) managed by time periods (t1-t2-t3-t4), W dmd synchronisation (the synchronisation is made every time the tariff changes) and GAS (m³) or tinuo 1,2 Un; per 500ms 2 Un. Impedenza d'ingresso: 208VL-L (AV6) >1MΩ; WATER (hot-cold m³) or remote heating (kWh) meters; total and partial energy meters (kWh and kyarh) managed by time periods (t1-t2). W dmd synchronisation (the synchronisation is made independently from the tariff selection) and GAS (m3) or WATER (hot-cold m3) or remote heating (kWh) meters; total energy (kWh, kvarh) and GAS, WATER (hot-cold m³) and remote heating meters (3 bile da 0,001 a 10,00 kWh/kvarh per impulso. Tipo: uscite associabili ai contatochoices only). Note: the energy metering is only made by means of the analogue inputs. If the rEM function is selected, it's possible to read remotely the digital input status. Insulation: by means of optocouplers: 4000 VRMS digital inputs to measuring inputs; 4000 VRMS digital inputs to power supply input.

Software Functions: Password: numeric code of max. 4 digits; 2 protection levels of the programming data: 1st level: password "0": no protection; 2nd level: password from 1 to 9999: all data are protected. System selection: system 3-Ph.n: unbalanced load 3-phase (3 or 4 wires). System 3-Ph.1: balanced load, 3phase (3-wire) one current and 3-phase to phase voltage measurements or 3 phase (4-wire) one current and 1-phase (L1) to neutral voltage measurements. System 2-Ph; 2-phase (3-wire), System 1-Ph; 1-phase (2-wire), Transformer ratio: VT (PT) 1.0 to 999.9 / 1000 to 6000. CT 1.0 to 999.9 / 1000 to 9999 / 10.00k to 60.00k. The maximum power being measured cannot exceed 210MW

Burst on current and voltage measuring inputs circuit: 4kV. Immunity to conduct- GAS (m³) o ACQUA (calda-fredda m³) o teleriscaldamento (kWh); energia tota- operativos del instrumento y puesta a cero de los valores Wdmd máx. IEC60664, IEC61010-1 EN60664, EN61010-1 EN60664, EN61010-1 EN60652-31. Salidas de alarma: númeroptoisolatori: 4000 VRMS tra ingressi <120msec (ON), ≥120ms (OFF), según EN62052-31. Salidas de alarma: númeroptoisolatori: 4000 VRMS tra ingressi <120msec (ON), ≥120ms (OFF), según EN62052-31. Salidas de alarma: númeroptoisolatori: 4000 VRMS tra ingressi <120msec (ON), ≥120ms (OFF), según EN62052-31. Salidas de alarma: númeroptoisolatori: 4000 VRMS tra ingressi <120msec (ON), ≥120ms (OFF), según EN62052-31. Salidas de alarma: númeroptoisolatori: 4000 VRMS tra ingressi <120msec (ON), ≥120ms (OFF), según EN62052-31. Salidas de alarma: númeroptoisolatori: 4000 VRMS tra ingressi <120msec (ON), ≥120ms (OFF), según EN62052-31. Salidas de alarma: númeroptoisolatori: 4000 VRMS tra ingressi <120msec (ON), ≥120ms (OFF), según EN62052-31. Salidas de alarma: númeroptoisolatori: 4000 VRMS tra ingressi <120msec (ON), ≥120ms (OFF), según EN62052-31. Salidas de alarma: númeroptoisolatori: 4000 VRMS tra ingressi <120msec (ON), ≥120ms (OFF), según EN62052-31. Salidas de alarma: númeroptoisolatori: 4000 VRMS tra ingressi <120msec (ON), ≥120ms (OFF), según EN62052-31. Salidas de alarma: númeroptoisolatori: 4000 VRMS tra ingressi <120msec (ON), ≥120ms (OFF), según EN62052-31. Salidas de alarma: númeroptoisolatori: 4000 VRMS tra ingressi <120msec (ON), ≥120msec EN62053-21, EN62053-23, EN50470-3, pulse output DIN43864, IEC62053-31. digitali e ingressi di misura; 4000 VRMS tra ingressi digitali e dalimentazione. ro de salidas hasta 3, independientes. Modos de alarma: alarma de máx, alar-Approvals: CE, UL. Connections: screw-type, cable cross-section area: Max. Funzioni software. Password: codice numerico di max. 4 cifre; 2 livelli di pro- ma de mín. Ajuste del punto de consigna: de 0 a 100% de la escala visualizada 1.5 mm² . Housing: dimensions (WxHxD) 96 x 96 x 63 mm. Material: ABS, self-tezione dei dati di programmazione: 1º livello: password "0": nessuna protezio-Histéresis: de 0 a 100% de la escala visualizada. Retardo a la conexión: de 0 a

collegamenti siano effettuati correttamente al fine di evitare qualsiasi malfunzionamento o "EEEE". In accordo alla normativa "MID" la massima potenza misurabile è cas máx. 2. Utilizadas para salidas de alarma, salidas de pulso o control remodanneggiamento dello strumento. Per mantenere pulito lo strumento usare un panno leg- 25MW. Filtro: campo operativo: da 0 a 100% della scala visualizzata; to. Tipo: relé, tipo SPST, CA 1-5A a 250VCA; CC 12-5A a 24VCC; CA 15-1,5A a germente inumidito; non usare abrasivi o solventi. Si consiglia di scollegare lo strumento Coefficiente di filtraggio: da 1 a 32. Azione del filtro: misure, porta seriale (varia-250VCA; CC 13-1,5A a 24VCC. Aislamiento: 4000 VRMS entre salidas y entra-

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

mento diretto o mediante TV. AV5: 230/400VLL; AV6: 120/208VLL. Precisione: Tensione fase-neutro: nel campo Un: $\pm (0.5\% \ RDG + 1DGT)$. Tensione fase fase pionamento: 1600 campioni/s @ 50Hz ,1900 campioni/s @ 60Hz. Tempo di EMC: secondo EN62052-11. Scariche elettrostatiche 15kV scarica in aria; cerrado), ≥500kΩ, contacto abierto. aggiornamento display: 750msec. Display: 3 linee (1 x 8 DGT; 2 x 4 DGT). Immunità campi elettromagnetici irradianti. Provato con corrente applicata: Modo de funcionamiento seleccionable: • contadores de energía totales y parcia-Tipo: LCD, h 9,5mm, retroilluminazione bicolore (selezionabile). Lettura variabi-Esportate: Totali/Parziali/ Tariffe: 6+1DGT o 7DGT (con il segno "-"). "sovraccarico continuativo max." (max. capacità di misura). Indicazioni max. e sione: 4kV sull'alimentazione ausiliaria "L": 1kV; emissioni in radiofrequenza min.: variabili istantanee max.: 9999; energie: 9 999 999. 9 999 999; secondo CISPR 22, Conformità alle norme: Sicurezza IEC60664, IEC61010-1 Variabili istantanee min.: 0; energie 0.0 o 0.

per il rapporto TV è <7; 0,01 kWh/kvar per impulso se il rapporto TA per il rap- (misura fiscale). Connessioni: a vite. Sezione del cavo, max. 1,5 mm². porto TV è >7,1 ≤70,0; 0,1 kWh/kvarh per impulso se il rapporto TA per il rapporto TA pe TV è > 700,1. Frequenza lampeggio max: 16Hz secondo EN62052-11. Misure: IP20. Peso: Circa 400 g (imballo incluso). Alimentazione ausiliaria: L: da 18 a entradas digitales y entradas de medida. 4000 VRMS entre entradas digitales y metodo TRMS misura delle forme d'onda distorte. Tipo di accoppiamento 60VCA/CC; H: da 90 a 260VCA/CC (da 48 a 62Hz). Autoconsumo: CA: 6VA; mediante TA. Fattore di cresta: ≤3 (15A max. picco). Sovraccarico corrente: CC: 3,5 W. continuo 10A, a 50Hz. Per 500ms 200A, a 50Hz. Sovraccarico tensione: con-400VL-L (AV5) >1MΩ; 1/5(10)A (AV5-AV6): <0,3VA; **Frequenza:** da 45 a 65 Hz. ■ **NORMAS DE SEGURIDAD** Jovstick: Per la selezione delle variabili e la programmazione dei parametri di funzionamento dello strumento e reset dei valori Wdmd max.

Uscite digitali: Uscita impulsi: numero uscite fino a 3, indipendenti, programmari di energia (Wh/varh). Durata dell'impulso ≥100ms < 120msec (ON), ≥120ms Para tener el instrumento limpio, limpiar periódicamente la carcasa con un trapo un poco (OFF), secondo EN62052-31. Uscita allarme: Numero uscite fino a 3, indipendenti. Modalità degli allarmi: allarme di massima, allarme di minima. de limpiarlo. Regolazione soglia: da 0 a 100% della scala visualizzata. Isteresi: da 0 a fondo ■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS scala. Ritardo all'attivazione da 0 a 255s. Stato dell'uscita: selezionabile normal-

equilibrato, misura trifase (3 fili) una corrente e tre tensioni fase-fase, misura tri- vación de alarma: "0 s". Control remoto: esta selección permite el control de la fase (4 fili) una corrente e una tensione fase (L1)-neutro. Sistema 2-Ph Bifase salida digital en modo remoto (desde PC mediante el puerto de comunicación (3 fili). Sistema 1-Ph Monofase (2 fili). Rapporto di trasformazione: TV da 1.0 serie). Nota: las tres salidas digitales pueden también funcionar como tres salia 999.9 / da 1000 a 6000. TA da 1,0 a 999,9 / da 1000 a 9999 / da 10,00k a das de pulso, tres salidas de alarma, o cualquier otra combinación. Salidas 60,00k. La massima potenza misurata non può eccedere 210MW (calcolata estáticas: máx 3 salidas físicas. Utilizada para salidas de pulso, alarmas o con-Leggere attentamente il manuale istruzioni. Qualora l'apparecchio venisse come massimo ingresso in corrente e tensione, vedere il paragrafo "Precisione". trol remoto. Señal VON: 1,2VCC/ max. 100mA; VOFF: 30VCC máx. Aislamiento adoperato in un modo non specificato dal costruttore, la protezione prevista dal- II massimo prodotto TV per TA è 48.600. Se le correnti e/o tensioni misurate por medio de optoacopladores: 4000VRMS entre salidas y entradas de medida. l'apparecchio potrebbe essere compromessa. Manutenzione: assicurarsi che i eccedono i rispettivi limiti massimi, il display visualizza il messaggio di errore 4000VRMS entre salidas y entrada de alimentación. Salida de relé: salidas físiessere "importate" o "esportate" a seconda della direzione della corrente).

EN60664, EN61010-1 EN62052-11. Metrologia: EN62053-21, EN62053-23, LED: rosso (energia consumata), 0,001 kWh/kvar per impulso se il rapporto TA EN50470-3 Uscita impulsiva: DIN43864, IEC62053-31. Approvazioni: CE, PTB

Leer el manual y seguir atentamente las instrucciones. Si se utiliza el equipo de manera distinta de como indica el Fabricante, se puede dañar la protección de la que está provisto el instrumento. Mantenimiento: Asegurarse de que las conexiones son correctas para evitar un mal funcionamiento o daños en el instrumento. humedecido. No utilizar productos abrasivos o disolventes. Desconectar el equipo antes

mente eccitato o normalmente diseccitato. Tempo minimo di risposta ≤700ms. incorporado. Escala de intensidad 1/5(10)A. Tensión conexión directa o mediante trafo filtri esclusi. Ritardo all'attivazione: "0 s". Controllo remoto: questa selezione perde tensión. AV5: 230/400VLL; AV6: 120/208VLL. Precisión: (Display + RS485) mette il comando dell'uscita digitale in modo remoto (da PC tramite comunica- (@25°C ±5°C, H.R. ≤60%, de 48 a 62Hz): modelo AV5 In: 5A, Imax: 10A; Vn: zione seriale). Nota: le 3 uscite digitali possono anche funzionare come tripla de 160 a 480VLN (de 277 a 830VLL). Modelo AV6, In: 5A, Imax: 10A; Vn: de 40 uscita impulsi, tripla uscita allarme o in qualsiasi altra combinazione. **Uscite sta-** a 144VLN (de 70 a 250VLL). Intensidad: de 0,002In a 0,2In: ±(0.5% lec. +3díg); tiche: uscite fisiche max. 3. Utilizzo per uscite impulsi, allarme o controllo remode 0,2ln a Imax: ±(0,5% lec. +1díg). Tensión fase-neutro en la escala Vn: ±(0,5% lec. to. Segnale V_{ON}: 1,2 VCC/ max. 100mA, V_{OFF}: 30VCC max. Isolamento tramite +1díg). Tensión fase fase en la escala Vn: ±(1% lec. +1díg). Frecuencia: ±0,1Hz optoisolatori: 4000VRMS tra uscite e ingressi di misura. 4000VRMS tra uscite (de 45 a 65Hz). Potencia activa y aparente: ±(1% lec. +2 díg). Factor de poten-

impaired. Maintenance: make sure that the connections are correctly carried out scale; Filtering coefficient: 1 to 32. Filter action: measurements, serial output Connessione 2 fill distanza massima 1000m. Terminazione direttamente sullo según norma EN62053-23. Deriva térmica: <200ppm/°C. siempre consumida (con la única excepción de las selecciones "E", "F" y "H"

bili fondamentali: V, A, W e le loro derivate). Visualizzazione: fino a 3 variabili das de medida; 4000VRMS entre salidas y alimentación. RS485: típo per pagina, 8 differenti selezioni di variabili secondo l'applicazione selezionata. Multiterminal, bidireccional (variables estáticas y dinámicas). Conexiones 2 Segnalazione allarmi: in caso di allarme e se la funzione relativa è stata attivahilos. Distancia máx. 1000m. Terminación directa en el instrumento Ingressi di misura: sistema: 3. Tipo corrente: Isolamento galvanico mediante ta, lo sfondo del display cambia colore alternativamente da bianco a blu e vice Direcciones: 247, seleccionables a través del joystick frontal. Protocolo: MOD-TA integrati; campo di misura (da TA) AV5 e AV6: 1/5(10)A. Tensione collega- versa. Reset: mediante joystick frontale: dmd e max. dmd; energie totali e BUS/JBUS (RTU). Datos (bidireccionales): dinámicos (sólo lectura): variables gas/acqua: kWh, kvarh; energie parziali tariffe: kWh, kvarh. Analisi armonica: del sistema y de cada fase. Estáticos (escritura y lectura): todos los parámetros (Display + RS485) (@25°C ±5°C, U.R. ≤60%, 48 a 62Hz): modello AV5: In: 5A, Imax: 10A; Un: da 160 a 480VLN (da 277 a 830VLL). Modello AV6: In: 5A, Imax: nection: per tutte le selezioni, le energie e le potenze misurate sono indipendent de la bit de parada. Velocidad en baudios: 4800, 9600 bits/s. Equipos en la red: 10A; Un: da 40 a 144VLN (da 70 a 250VLL). Corrente (modelli AV5, AV6): da denti dalla direzione delle correnti: l'energia visualizzata è sempre "importata" Máximo: 160 transceptores en el mismo bus. Aislamiento mediante optoacopla-0,002In a 0,2In: ±(0.5% RDG +3DGT); da 0,2In a Imax: ±(0,5% RDG +1DGT). (con l'unica eccezione per le selezioni "E", "F" ed "H" dove le energie possono dores: 4000VRMS entre salidas y entradas de medida; 4000VRMS entre salidas y entradas de medidas y entre salidas y entre salid das y entrada de alimentación. Nota: mediante el puerto de comunicación nel campo Un: ±(1% RDG +1DGT). Frequenza: ±0,1Hz (da 45 a 65Hz). Potenza

Caratteristiche generali: temperatura di funzionamento: da -25°C a +55°C

RS485 se puede controlar también el cambio de tarifa (solo para aplicaciones attiva apparente: ±(1%RDG +2DGT). Fattore di potenza: ±[0,001+1%(1,000 - (da -13°F a 131°F) (U.R. da 0 a 90% senza condensa @ 40°C) secondo C, F, G y H) para contar las energías por tarifas (T1, T2, T3, T4). Esta caracte "PF RDG")]. Potenza reattiva: ±(2%RDG +2DGT). Energia attiva: classe 1 EN62053-21 e EN62053-23. Temperatura di immagazzinamento: da -30°C a rística es disponible solo en los modelos con opción I3. Ninguna de estas 3 secondo EN62053-21 e Classe B secondo EN50470-3; Energia reattiva: Classe +70°C (da -22°F a 158°F) (U.R. < 90% senza condensa @40°C) secondo entradas digitales debe ser programada como "tAR". Entradas digitales 2 secondo EN62053-23. Modelli AV5, AV6: In: 5A, Imax: 10A; 0,1 In: 0,5A. EN62053-21 e EN62053-23. Categoria di installazione: Cat. III (IEC60664, numero de entradas: 3. Frecuencia de entrada: 20Hz máx, ciclo de trabajo 50%. 2 secondo ENOZUOS-23. MODEIII AV3, AV6. III. 3A, IIII. 43, V7, V1 III. 94, V1 III. 95. ENOZUOS-21 E ENOZUOS-23. Catagoria di ilisamatoria di misura e ali Ajuste del preescalador: de 0,1 a 999,9 m³/ pulso. Tensión de medida de conarmonica) (F.S.: 100%). Errori addizionali: grandezze di influenza secondo mentazione; 4000VRMS tra alimentazione e RS485/uscite digitali. Rigidità dietactos 5VCC +/- 5%. Intensidad de medida de contactos: 10mA máx. EN62053-21, EN62053-23. Deriva termica: ≤200ppm/°C. Frequenza di camlettrica: 4000VRMS per 1 minuto. Reiezione: CMRR 100dB, da 48 a 62Hz. Impedancia de entrada: 680Ω. Resistencia de contactos: ≤100Ω (contacto

10V/m da 80 a 2000MHz; Provato senza corrente applicata: 30V/m da 80 a les (kWh y kvarh) sin entradas digitales; • contadores de energía totales y parciaistantanee: 4 DGT. Energie Importate: Totali/Parziali/Tariffe: 7+1DGT o 8DGT; 2000MHz; Immunità ai transitori veloci sui circuiti degli ingressi di misura in corles (kWh y kvarh) divididos par tarifa (t1-t2-t3-t4), sincronización Wdmd (la sinrente e tensione: 4kV. Immunità ai radiodisturbi condotti 10V/m da 150KHz a cronización se efectúa cada cambio de tarifa) y GAS (m³) o AGUA (caliente-fría Sovraccarico: il display visualizza EEEE quando il valore misurato eccede il 80MHz. Immunità ad impulso sui circuiti degli ingressi di misura in corrente e tenm³) o calefacción remota (kWh); • contadores de energía totales y parciales (kWh v kvarh) divididos por dos tarifas (t1-t2), sincronización W dmd (la sincronización se efectúa independientemente de la tarifa seleccionada) y GAS (m3) o AGUA (caliente-fría m³) o calefacción remota (kWh): • energía total (kWh, kvarh) y GAS, AGUA (caliente-fría m³) o calefacción remota (solo 3 elecciónes). Nota: el contador de energía funciona solamente con las entradas analógicas. Si la función "rEM" es seleccionada, se puede leer en modo remoto el estado de las to TV è >70,1 ≤700,0; 1 kWh/kvarh per impulso se il rapporto TA per il rapporto 94 V-0. Montaggio a pannello. **Grado di protezione:** Frontale IP50. Connessioni entradas digitales. Aislamiento mediante opto-aisladores, 4000 VRMS entre

> Funciones del software. Clave de acceso: código numérico de 4 dígitos max; 2 niveles de protección de los datos de programación: 1er nivel: clave "0", sin protección; 2º nivel: clave de 1 a 9999: todos los datos protegidos. Selección del sistema: sistema 3Ph.n trifásico, carga desequilibrada (3 ó 4 hilos). Sistema 3-Ph.1 carga equilibrada, medida trifásica (3 hilos) una intensidad y tres tensiones fase-fase, medida trifásica (4 hilos) una intensidad y una tensión (L1) faseneutro. Sistema 2-Ph bifásico (3 hilos). Sistema 1-Ph monofásico (2 hilos). Relación del transformador: Trafo de tensión de 0,1 a 999,9 / de 1000 a 6000 (solo AV5 y AV6). Trafo de intensidad de 1,0 a 999,9 / de 1000 a 9999 / de 10,00k a 60,00k. La máxima potencia a medir no puede exceder de 210MW (calculada como máxima entrada de tensión e intensidad, ver el párrafo "Precisión"). El máximo valor VT x CT es 48600). Si las intensidades y/o tensiones medidas son mayores que los limites máximos, el display visualiza el mensaje de error "EEEE". Según las normas MID la máxima potencia medida es 25MW. Filtro. Escala operativa de 0 a 100% de la escala visualizada Coeficiente de filtrado: de 1 a 32. Acción de filtrado: Medidas, salida serie (variables fundamentales: V, A, W y sus derivadas). Visualización: hasta 3 variables por página, 8 diferentes selecciones de variables según la aplicación seleccio nada. Señalización de alarma: en caso de alarma v si la función relativa es activada, el display cambia el color alternativamente de retro-iluminación blanca a azul y viceversa. Puesta a cero: mediante joystick frontal: dmd y máx.

(calculated as maximum input voltage and current, see the "Accuracy" para- e alimentazione. Uscite relè: uscite fisiche max. 2. Utilizzo per uscite allarme cia: ±[0,001+1% (1,000-"PF lec.")]. Potencia reactiva: ±(2% lec. +2 díg). Energía | dmd; energías totales y gas/agua: kWh, kvarh; energías parciales y tarifas: kWh graph above. The maximum VT by CT ratio is 48600. If the currents and/or volt- o uscite impulsi o controllo remoto. Tipo: relè, tipo SPST; CA 1-5A a 250VCA; activa: Clase 1 según EN50470-3. Clase B; Energía reac- kvarh; Análisis de distorsión armónica: hasta 15° armónico para intensidad y ages being measured exceed their maximum limits the display shows the error CC 12-5A a 24VCC, CA 15-1,5A a 25VCA; CC 13-1,5A a message "EEEE". For MID compliant applications the maximum power being 4000VRMS tra uscite e alimentazio- 0,5A. Intensidad de arranque: 10mA. Ondas armónicas distorsionadas: ±3% fondo selecciones visualizadas, tanto las medidas de energía como las de potencia not specified by the producer, the producer and producer and producer. in order to avoid any malfunctioning or damage to the instrument. To keep the instrument. To keep the instrument (fundamental variables: V, A, W and their derived ones). Displaying: up to 3 strumento. Indirizzi 247, selezionabili mediante joystick frontale. Protocollo: Frecuencia de muestreo: 1600 lecturas/s @ 60Hz. donde las energías pueden ser consumidas y generadas, dependiendo de la clean, use a slightly damp cloth; do not use any abrasives or solvents. We recommend to variables available, according to the applica- MODBUS/JBUS (RTU). Dati (bidirezionali). Dinamici (solo lettura): variables available, according to the applica- MODBUS/JBUS (RTU). Dati (bidirezionali). Dinamici (solo lettura): variables available, according to the applica- MODBUS/JBUS (RTU). tion being selected. Alarm highlight: in case of alarm and if the relevant function sistema e di fase. Statici (lettura e scrittura): Tutti i parametri di configurazione. díg). Típo: LCD, h 9,5mm, retro-iluminación a dos colores (seleccionables). funcionamiento: de -25°C a +55°C (de -13°F a 131°F) (H.R. de 0 a 90% sin is enabled, the display changes the colour alternatively from white backlight to Formato dati: 1 bit di start, 8 bit di dati, nessuna parità, 1 bit di stop. Velocità di Lectura de variables instantáneas: 4 DGT. Energías consumidas: Totales/ condensación @ 40°C) según EN62053-21 y EN62053-23. Temperatura de blue backlight and vice versa. Reset: by means of the front joystick: dmd and comunicazione 4800, 9600 bits/s. Dispositivi in rete: 1/5 unit load; massimo 160 Parciales/Tarifas: 7+1díg o 8díg; Generadas: Totales/Parciales/Tarifas: 6+1díg o almacenamiento: de -30°C a +70°C (de -22°F a 158°F) (H.R. <90% sin conmax. dmd; total energies and gas/water, kWh, kvarh; partial energies and tariffs. dispositivi nella stessa rete. Isolamento tramite optoisolatori: 4000VRMS tra 7díg (con el signo "-"). Indicación de sobrecarga: indicación de sobrecarga: indicación @ 40°C) según EN62053-21 y EN62053-22 Categoría de sobre-Easy connection function: for all the display selections, both energy and power te la porta di comunicazione RS485 è possibile gestire anche il cambio di tariffa medida). Indicaciones máx.: 9999; energías: 4000 VRMS entre entradas de medida y entrada de alimentación; 4000 VRMS measurements are independent from the current direction: the displayed energy (solo per APPLiCAt C, F, G, H) per un conteggio dell'energia diviso per fasce 9 999 9999, Variables instantáneas mín.: 0; energías 0.0 o 0. LED: entre alimentación y RS485/salidas digitales. Rigidez dieléctrica: 4000 VRMS Insulation (for 1 minute): 4000VRMS between measuring inputs and power energia totali e parziali (kWh e kvarh) senza ingressi digitali; contatori di energia Medida TRMS de una onda distorsionada. Tipo de conexión: mediante CT. sobreintensidad y sobretensión: 4kV; en la entrada de alimentación auxiliar "L": Immunity to irradiated test with current: 10V/m from 80 to 2000MHz; e parziali (kWh e kvarh) divisi su due tariffe (t1-l2), sincronizzazione W dmd (la 400VL-L (AV5) >1MΩ; 1/5(10) A (AV5-AV6) < 0,3VA; Frecuencia: de 45 a 65 Hz. IEC62053-31. Homologaciones: CE, PTB. Conexiones: a tornillo. Sección del Electromagnetic fields test without any current: 30V/m from 80 to 2000MHz; sincronizzazione viene eseguita indipendentemente dalla tariffa selección de las variables y programación de los parámetros cable, Máx. 1,5mm². Caja: dimensiones 96x96x63mm. Material: Nylon PA66, autoextinguible: UL 94 V-0. Montaje a panel. Grado de protección: panel fronmeasuring inputs circuit: 4kV; on "L" auxiliary power supply input: 1kV; Radio frescelte). Note: il conteggio di energia avviene solo tramite gli ingressi analogici. programables de 0,001 a 10,00 kWh/kvarh por pulsos . Tipo: salidas conecta- Alimentación auxiliar: L: de 18 a 60VCA/CC; H: de 90 a 260VCA/CC (de 48 a